

## ИНСТРУКЦИЯ К АППАРАТУ АРОМА-НЕБУЛАЙЗЕР OFFICE-150



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание: Отличное решение для небольших помещений. Мобилен – работает от батарей питания. Простота настроек, контроль уровня арома-масла позволяют эффективно использовать аппарат.

Материал: Пластик

Цвет: Белый

Габариты (см): 13x16,5x7,1

Питание (В): батареи питания, USB, 220В через адаптер

Вес (кг): 0.5

Емкость флакона (мл): 130

Площадь: 50

Объем ароматизируемого помещения: 150

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте поврежденные вилку или розетку.
2. Устанавливайте устройство в недоступном для детей месте.
3. Не устанавливайте устройство на неустойчивых, неровных поверхностях, в месте, откуда аппарат может упасть.
4. Не наклоняйте устройство.
5. Держите устройство вдали от огня и источников тепла, запрещается хранить горючие и взрывчатые вещества в или вокруг устройства.
6. Не трогайте арома-масло если произошла утечка, немедленно отключите устройство от сети.
7. Убедитесь в надежности места установки.
8. Установите устройство в проветриваемом помещении.
9. Не блокируйте распылитель когда устройство работает.
10. Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства.
11. Не используйте устройство без остановки. Среднесуточное время работы атомайзера не должно превышать 14 часов, рекомендуется третий уровень.
12. Обесточьте при неблагоприятной погоде (гроза и т.п.).

### ЗАПРАВКА АРОМА-МАСЛОМ.

Откройте аппарат с помощью прилагаемого ключа и аккуратно вытащите на себя атомайзер с бутылкой.

Откройте бутылку и налейте арома-масло. Соберите аппарат в обратной последовательности.

## НАСТРОЙКИ

Если панель настроек не используется 10 секунд, экран уходит в спящий режим. Чтобы включить экран коротко нажмите кнопку «MOVE».

### 1. Возврат к заводским настройкам.

Нажмите кнопки «BACK» и «MOVE» одновременно, чтобы сбросить настройки к заводским.


### 2. Установка режима подачи аромата на текущие сутки.

Нажмите кнопку «UP» для входа в настройки. Кнопкой «UP» устанавливайте требуемое значение, а кнопкой «MOVE» перемещайтесь между значками цифр. Установите время паузы (P) в диапазоне от 180 до 240 секунд и время подачи аромата (W) в диапазоне от 3 до 10 секунд.

**ВНИМАНИЕ!** Для длительной бесперебойной работы аппарата длительность паузы должна равняться или быть больше длительности подачи аромата.

### 3. Установка графика работы.

Для установки одинаковых настроек рабочего времени и времени подачи аромата на все дни недели нажмите и длительно удерживайте кнопку «MOVE». В появившемся меню мигает цифра «1» - первый интервал работы. Первые значения «XX:XX» - время начала работы, вторые – время окончания работы в течение дня. Перемещайтесь по значениям кнопкой «MOVE», меняйте значения кнопкой «UP».

Установив минуты окончания работы нажмите «» и в новом окне установите время паузы (P) и подачи аромата (W). Нажмите «ENT» - готово.

В случае, если необходимо установить работу аппарата в течение дня «с...до - с...до», аппарат позволяет установить до 3-х интервалов работы (измените указанную выше цифру «1» на «2» и/или «3» и установите следующий интервал работы). Если требуется только один интервал – установите значения только на интервале «1». Если вы ошибочно поменяли значения во 2-м или 3-м интервалах, войдите в ошибочный интервал и установите все значения на «0».

Чтобы установить индивидуальный режим работы на каждый день или на определенные дни в течение недели, коротко нажмите кнопку «MOVE», чтобы войти в меню установки рабочего графика.

Нажмите кнопку «MOVE», чтобы выбрать день недели, затем нажмите «ENT». Мигает цифра «1». Кнопкой «MOVE» перемещайтесь по табло. Первые значения «XX:XX» - время начала работы, вторые – время окончания работы в течение дня. Меняйте значения кнопкой «UP».

Установив минуты окончания работы нажмите «MOVE» и в новом окне установите время паузы (P) и подачи аромата (W). Нажмите «ENT» - готово.

Аппарат позволяет устанавливать до 3 периодов работы на каждый день на случай, если требуется, например, работа только в утренние и вечерние часы. Чтобы попасть во 2-й и 3-й периоды, нажмите «MOVE», выберите день недели, нажмите «ENT» и кнопкой «UP» выберите 2-й или 3-й период и сделайте настройки как описано выше.

### 4. Установка текущего времени и даты.

Нажмите одновременно кнопки «UP» и «MOVE». Установите год (мигающее число), месяц, дату и текущее время. Нажмите «ENT». Встроенный электронный календарь автоматически подбирает день недели.

### 5. Включение/выключение.

Удерживайте кнопку «ENT» для того, чтобы включить или выключить аппарат.

### 6. Ввод пароля.

Нажмите одновременно кнопки «BACK» и «ENT», чтобы установить пароль. Подтвердите после введения.

## ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

! Отключайте питание при очистке, держите руки сухими во избежание поражения электрическим током и получения травм.

! Пожалуйста, чистите оборудование периодически, желательно каждые 2-3 месяца, чтобы поддерживать устройство в наилучшем рабочем состоянии.

Для промывки системы подачи аромата вылейте из бутылки остатки ароматической жидкости и вымойте бутылку внутри и снаружи с мылом, хорошо прополоскайте. Залейте спиртосодержащую жидкость и дайте поработать 5-10 минут.

Старайтесь не проливать ароматизатор и другие жидкости на поверхность устройства. Если это произойдет, протрите как можно скорее.

Протрите мягким полотенцем с теплой водой (40 градусов Цельсия).

Не используйте бензин, растворитель, стиральный порошок, моющие средства – это может повредить изделие.

Не мойте оборудование под проточной водой.

## ЕСЛИ ВЫ ДОЛГО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АППАРАТ

1. Выключите из сети, отсоедините шнур питания или удалите батарейки.
2. Очистите устройство как показано в предыдущих главах.
3. Поместите активированный уголь в корпус устройства для устранения остаточных запахов.
4. Хранить в пыленепроницаемой упаковке в темном вентилируемом месте.

## ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### I. Послепродажное обслуживание

1. Бесплатные технические решения и рекомендации по установке.
2. Бесплатные консультации и по подбору аромата и арома-маркетингу.

### II. Гарантия на оборудование и меры предосторожности

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев (с даты продажи).
2. Предоставьте гарантийный талон, счет-фактуру или другое подтверждение покупки в нашей компании, чтобы получить бесплатную помощь.
3. Поломка в связи с неправильной или ненадлежащей эксплуатацией не дает права на бесплатное гарантийное обслуживание.